

Model: TE-3000

Nová SW verze: DSN11

Platnost od: 08.02.2021

Odkaz po stažení: <https://data.inter-sat.cz/?dir=Tesla/Tesla%20TE-3000/SW%20DSN%2011%20z%208.2.2021>

Jaké změny obsahuje aktualizace:

- Vylepšená stabilita příjmu
- Optimalizace zapnutí přijímače z pohotovostního režimu

Starší SW:

L-3 nutná USB aktualizace

L-5 možná IP aktualizace, OTA aktualizace nebo USB aktualizace

L-8 možná IP aktualizace, OTA aktualizace nebo USB aktualizace

Nový SW:

L-10 k dispozici pro OTA aktualizaci

L-11 připravený pro USB aktualizaci

Postup USB aktualizace:

- 1) V PC rozbalte zip soubor
- 2) V PC na USB disk formátovaného na FAT32 nahrajte 2 rozbalené soubory cfg a sig připojte USB disk do vypnutého přijímače
- 3) zapněte napájení přijímače a vyčkejte cca 7 minut na dokončení aktualizace
- 4) vypněte napájení přijímače
- 5) odpojte USB disk
- 6) zapněte napájení přijímače
- 7) doporučuje se provést tovární nastavení a přijímač znovu naladit

POZOR!!!

Nikdy neodpojujte zařízení USB z přijímače nebo přijímač ze sítě během aktualizace.