

**Model:** TESLA TE-3000

**Platnost od:** 21.03.2022

**Jaké změny obsahuje aktualizace:**

- 1) Číslování stanic ve favoritních seznamech.

**Postup:**

Postup USB aktualizace:

- 1) V PC rozbalte zip soubor
- 2) V PC na USB disk formátovaného na FAT32 nahrajte 2 rozbalené soubory cfg a sig připojte USB disk do vypnutého přijímače
- 3) zapněte napájení přijímače a vyčkejte cca 7 minut na dokončení aktualizace
- 4) vypněte napájení přijímače
- 5) odpojte USB disk
- 6) zapněte napájení přijímače
- 7) doporučuje se provést tovární nastavení a přijímač znovu naladit

- 1) Aktuální verzi SW naleznete <https://data.inter-sat.cz/?dir=Tesla/Tesla%20TE-3000>

**UPOZORNĚNÍ !!!**

**Nikdy neodpojujte zařízení USB z přijímače nebo přijímač ze sítě během aktualizace. Mohlo by dojít k poškození přijímače a záruka bude neplatná!**