



**TESLA**

**TESLA MediaBox QX8 Pro**

CZ

**Vážený zákazníku,**  
**děkujeme, že jste si vybral TESLA MediaBox QX8 Pro.**  
**Věříme, že Vám přinese spoustu zábavy a spokojenosti.**

Připojte váš nový přístroj TESLA MediaBox QX8 Pro do HDMI portu vaší televize. Pro napájení použijte dodávaný 230 V adaptér.

### **Podpora bezdrátové klávesnice a myši**

Pro snadnější obsluhu doporučujeme využít bezdrátovou klávesnici nebo myš, které podporují 2.4 GHz bezdrátový standard (není součástí balení).

### **Připojení k internetu pomocí WiFi**

Otevřete „Nastavení“. Přejděte zpět na menu na levé straně obrazovky, dokud nedosáhnete záložky „WiFi“ pod „BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ & SÍTĚ“ poté zapněte přepínač v pravém horním rohu a po pár sekundách si vyberte Vaši bezdrátovou síť, zadejte bezpečnostní heslo a čekjte, až se přístroj připojí k Vaší domovské sítí.

Připojení tohoto produktu k WiFi vyžaduje jeho umístění do přímé viditelnosti od většiny běžně používaných Access point (Přístupových bodů) ve vzdálenosti ne větší než 6 m. Ukazatel síly WiFi signálu je pouze informativní, při potížích s připojením k WiFi, zmenšete vzdálenost přístroje od Access pointu. Pro streamování souborů s vysokým datovým tokem využijte připojení pomocí kabelu (LAN).

TESLA MediaBox QX8 Pro používá operační systém Android, který není plně přizpůsoben na televizní obrazovku. Z tohoto důvodu je kvalita a rozsah zobrazování některých webových stránek s aktivním obsahem (Flash, Video, ActiveX, Java, atd.) nebo instalace aplikací Android limitovaná nebo nemožná. Služby třetích stran mohou být změněny, odstraněny nebo přerušeny bez předchozího varování. Neručíme za dostupnost daných služeb, obsahů a úplnost překladu Android menu na obrazovce.

## Řešení problémů

| Problém | Řešení |
|---------|--------|
|         |        |

|  |  |
|--|--|
| Zařízení se nedá zapnout                                   | Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k napájecímu zdroji a správně připojen kabel HDMI.   |
| Zařízení nenajede do hlavního menu nebo se samo restartuje | Hardwarový reset: vytáhněte napájecí konektor z přístroje, vložte jemně do RESET otvoru na spodní straně např. tenký šroubovák na 5 sekund a připojte zárověň napájení. Přidržte na cca 10 sekund a poté uvidíte na TV obrazovce RESET tovární nabídku. Zde zvolte pomocí dálkového ovládání "Wipe data/factory reset", dále vyberte „Yes“, poté „REBOOT system now“ (asi po 1 minutě). Proběhne RESET do továrního nastavení. Pozor, tlačítko je velmi citlivé na tlak. |
| Nelze se připojit pomocí WiFi                              | Zkontrolujte Váš WiFi router. Ujistěte se, že je přenos WiFi ve Vašem zařízení povolen. Pokud problémy s přístupem k Vaší WiFi přetrvávají, zkuste připojit další přístroje (např. smartphone nebo notebook). Pokud je připojení funkční, vyberte si stejné připojení také pro TESLA MediaBox QX8 Pro.   |

Zkontrolujte, zda se připojujete ke správné sítí a zda má dostačný dosah.

**Záruka se NEVZTAHUJE při:**

- použití přístroje k jiným účelům
- instalaci jiného firmware než toho, který byl továrně nainstalován, nebo toho, který je možno stáhnout manuálně nebo automaticky z menu přístroje
- elektromechanickém nebo mechanickém poškození způsobeném nevhodným použitím
- škodě způsobené přírodními živly jako je oheň, voda, statická elektřina, přepětí, atd.
- škodě způsobené neoprávněnou opravou
- poškození záruční plomby nebo nečitelném sériovém číslu přístroje

## **PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**

My, INTER-SAT LTD, org. složka, Česká Republika, prohlašujeme, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními norem a předpisů relevantních pro daný typ zařízení.

[www.tesla-electronics.eu](http://www.tesla-electronics.eu)



Design a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění, tiskové chyby vyhrazeny.

**SK**

**Vážený zákazník,**  
**dăkujeme, že ste si vybral TESLA MediaBox QX8 Pro.**  
**Veríme, že Vám prinesie veľa zábavy a spokojnosti.**

Pripojte váš nový prístroj TESLA MediaBox QX8 Pro do HDMI portu vašej televízie.  
Pre napájanie použite 230 V adaptér.

### **Podpora bezdrôtovej klávesnice a myši**

TESLA MediaBox QX8 Pro podporuje 2.4 GHz bezdrôtový štandard pre pripojenie klávesnice alebo myši.

### **Pripojenie k internetu pomocou WiFi**

Otvorte ikonu "Nastavenia". Prejdite späť na menu na ľavej strane obrazovky, kým nedosiahnete záložky "WiFi" pod "BEZDRÔTOVÁ PRIPOJENIE & SIETE" potom zapnite prepínač v pravom hornom rohu a po pár sekundách si vyberte vašu bezdrôtovú sieť, zadajte bezpečnostný heslo a čakajte, až sa prístroj pripojí k vašej domácej sieti.

Pripojenie tohto produktu k WiFi vyžaduje jeho umiestnenie do priamej viditeľnosti od väčšiny bežne používaných Access point (Prístupových bodov) vo vzdialosti nie väčšej ako 6 m. Ukazovateľ sily WiFi signálu je u tohto produktu len informatívny, pri problémoch s pripojením k WiFi, zmenšite vzdialenosť prístroja od Access pointu. Pre streamovanie súborov s vysokým dátovým tokom využite pripojenie pomocou kábla (LAN).

TESLA MediaBox QX8 Pro používa operačný systém Android, ktorý nie je plne adaptovaný na televíznu obrazovku. Z tohto dôvodu je kvalita a rozsah zobrazenia niektorých webových stránok s aktívnym obsahom (Flash, Video, ActiveX, Java, atď.) alebo inštalácia aplikácií Android limitovaná alebo nemožná. Služby tretích strán môžu byť zmenené, odstranené alebo prerušené bez predchádzajúceho varovania. Neručíme za dostupnosť daných služieb, obsahov a úplnosť prekladu Android menu na obrazovke.

## Riešenie problémov

| Problém  | Riešenie  |
|--|---|
| Zariadenie sa nedá zapnúť                                      | Skontrolujte, či je zariadenie správne vložené do HDMI portu alebo skontrolujte nabíjania   |
| Zariadenie nenabehne do hlavného menu alebo sa samo reštartuje | Hardvérový reset: vytiahnite napájací konektor z prístroja, vložte jemne do RESET otvoru na spodnej strane napr. tenký skrutkovač na 5 sekúnd a pripojte zároveň napájanie. Pridržte na cca 10 sekúnd a potom uvidíte na TV obrazovke RESET továrenskú ponuku. Tu zvolte pomocou diaľkového ovládania "Wipe data/factory reset", ďalej vyberte "Yes", potom "REBOOT system now" (asi po 1 minúte). Prebehne RESET do továrenského nastavenia. Pozor, tlačidlo je veľmi citlivé na tlak. |
| Nedá sa pripojiť pomocou WiFi                                  | Skontrolujte Vás WiFi router. Uistite sa, že je prenos WiFi vo Vašom zariadení povolený. Ak problémy s prístupom k Vašej WiFi pretrvávajú, skúste pripojiť ďalšie prístroje (napr. smartphone alebo laptop). Ak je pripojenie funkčné,  |

vyberte si rovnaké pripojenie aj pre TESLA MediaBox QX8 Pro. Skontrolujte, či sa pripájate k správnej sieti a má dostatočný dosah.

### Záruka sa **NEVZŤAHUJE** pri:

- použitie prístroja na iné účely
- inštalácií iného firmware než toho, ktorý bol nainštalovaný, alebo toho, alebo toho, ktorý je možné stiahnuť manuálne alebo automaticky z menu prístroja
- mechanickom poškodení spôsobenom nevhodným použitím
- škode spôsobenej prírodnými živlami ako je oheň, voda, statická elektrina, prepätiu
- škode spôsobenej neoprávnenou opravou
- poškodeniu záručnej plomby alebo nečitateľnom sériovom čísle prístroja

## **VYHLÁSENIE O ZHODE**

My, INTER-SAT LTD, org. zložka, Česká Republika, prehlasujeme, že toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami noriem a predpisov relevantných pre daný typ zariadenia.

[www.tesla-electronics.eu](http://www.tesla-electronics.eu)



Dizajn a špecifikácie môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia, tlačové chyby vyhradené.

Dear customer,

**Thank you for choosing the TESLA MediaBox QX8 Pro.**

**We believe it will bring you a lot of fun and satisfaction.**

Plug TESLA MediaBox QX8 Pro device with HDMI cable to your TV set.  
Use 230 V wall charter to power up device.

### **Wireless keyboard and mouse support**

TESLA MediaBox QX8 Pro supports 2.4 GHz wireless standard to connect with wireless keyboard or mouse (not included).

### **WiFi connection**

Open the “Settings” icon. Scroll back up the left side menu until you’ve reached the “WiFi” tab under the “WIRELESS & NETWORKS” then flick the switch on the top right corner to “ON” and after a few seconds choose your wireless network, enter the security key, and wait for the device to connect to your home network.

Connecting this product to WiFi network requires its location in the direct line of sight from most commonly used access points at a distance of not more than 6 m. WiFi signal strength indicator for this product is only informative. If any problems arise with connecting to WiFi network, reduce the distance between the device and the access point. Use a cable (LAN) connection to stream high-bandwidth files.

TESLA MediaBox QX8 Pro use the Android operating system, which is not fully adapted to the TV screen. For this reason, the quality and range of display some web pages with active content (Flash, Flash video, ActiveX, Java etc.) or the possibility of installing Android applications, is limited or impossible. Third party services may be changed without prior notice, removed or interrupted. We are not responsible for the availability of the services and content.

## Troubleshooting

| Problem                         | Solution  |
|---------------------------------|---|
| The device can't be switched on | Check if the device is connected to 230 V and check HDMI cable connection with your TV. |

|   |   |
|---|---|
| The device does not find the main menu or restarts itself | Hardware reset: Pull out the power connector from the device, gently insert into the RESET slot on the underside, eg a thin screwdriver for 5 seconds, and connect the power supply. Hold for about 10 seconds, and then you will see the factory menu on the RESET screen. Select "Wipe data/factory reset" using the remote control, then select "Yes" then "REBOOT system now" (after about 1 minute). The device will be reset to the factory default setting. Attention, the button is very sensitive to pressure. |
| The WiFi connection can't be made                         | Check your WiFi router. Make sure that you have the WiFi in your device enabled. Try also other devices, e. g. smartphone or laptop, if the problems with the access to your WiFi persist. If the connection is functional choose the same connection also for the device. Check  |

if you are in the WiFi network coverage and if the configuration is correct

### **The warranty DOESN'T APPLY to:**

- using the device for other purposes than it was designed to
- installation of another firmware then the one that was installed as the original from the factory or firmware that can be downloaded manually or automatically from the device menu
- mechanical damage or caused by inappropriate using
- damage caused by the natural elements as fire, water, static electricity, overvoltage and so on
- damage caused by unauthorized repair
- damage of the guarantee seal or unreadable serial number of the device

## **DECLARATION OF CONFORMITY**

We, INTER-SAT LTD, org. složka, Czech Republic, declare that this device complies with the essential requirements and other relevant provisions of the standards and regulations relevant to the type of equipment.

[www.tesla-electronics.eu](http://www.tesla-electronics.eu)



Design and specification may be changed without prior notice, print errors reserved.



**TESLA**