


- Guida d'installazione IPLanTVManager -

Per eseguire IPLanTVManager si raccomanda la seguente minima configurazione Hardware:

- Pentium 4 (2GHz) e 512 MB RAM
- Scheda di rete
- 200 MB liberi nell'hard disk
- Sistema operativo installato: Windows 2K / XP (Service pack 2 o superiori) / Vista


1.- scompattare l'archivio ed eseguirlo "IPLanTVManager_setup_vx.x.x.exe" per installare l'applicazione:




2.- Dopo averla installata eseguirla cliccando l'icona che appare sulla scrivania.




La prima volta che si esegue, apparirà il seguente messaggio d'allerta:





3.- Allora, il programma inizierà:




4.- A questo punto, si deve installare la licenza del software. Accedere al menù file → Load Licence File.



5.- Per default, il programma seleziona una pre-licenza vuota che viene inclusa nell'installazione, però si deve selezionare la licenza inclusa nell'archivio .zip scaricato:



6.- Dopo aver selezionato la nuova licenza, apparirà un nuovo messaggio di allerta sullo schermo. L'applicazione cesserà quando si preme OK.



7.- IPLanTVManager è pronto per essere utilizzato.